

# 精益六西格玛缩略语

1. QFD: Quality Function Development 质量功能展开
2. FMEA: Failure Mode and Effect Analysis 失效模式与后果分析
3. MSA: Measurement System Analysis 测量系统分析
4. SPC: Statistic Process Control 统计过程控制
5. CTQ: Critical To Quality 关键质量特性
6. VOC: Voice Of Customer 客户声音
7. DPU: Defects Per Unit 单位缺陷率
8. DPMO: Defects Per Million Opportunity 每百万机会中的缺陷数
9. DPPM: Defective Parts Per Million 第百万产品中的缺陷品数
10. RTY: Rolled Throughput Yield 直通率

# 精益六西格玛缩略语

1. UCL/LCL: Upper Control Limited/Lower Control Limited 控制上限/控制下限
2. USL/LSL: Upper Spec Limited/Lower Spec Limited 规格上限/规格下限
3. MR: Moving Range 移动极差
4. ST/LT: Short Term/Long Term 短期/长期
5. COPQ: Cost of Poor Quality 劣质成本
6. KPIV: Key Process Input Variable 关键输入变量
7. KPOV: Key Process Output Variable 关键输出变量
8. RPN: Risk Priority Number 风险顺序数
9. DOE: Design Of Experimentation 试验设计
10. APQP: Advanced Product Quality Planning 先期产品质量策划

# 精益六西格玛缩略语

1. QA Quality Assurance 质量保证
2. QC: Quality Control 质量控制
3. IQC: Incoming Quality Control 进货质量控制
4. VQC: Vendor Quality Control 供应商质量控制
5. IPQC: In Process Quality Control 制程中质量控制
6. OQC: Out going Quality Control 出货质量控制
7. QE: Quality Engineer 质量工程师
8. AQL: Acceptable Quality Level 可接受的质量水平
9. MIL-STD: Military Standard 美军标准
10. ISO: International Standard Organization 国际标准化组织

# 精益六西格玛缩略语

1. VA: Value Analysis 价值分析
2. VA/NVA: Value Time/Non Value Time 增值比
3. VE: Value Engineering 价值工程
4. 3M: Muda, Muri, Mura 浪费，不合理，不均衡
5. CT: Cycle Time 周期时间
6. TT: Takt Time 节拍时间
7. MCT: Manufacturing Cycle Time 制造周期
8. LT: Lead Time 交付周期（提前期）
9. 5S: SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, and SEITSUKE 整理、整顿、清扫、清洁、素养
10. OPF: One Piece Flow 单件流（一件流）

# 精益六西格玛缩略语

1. CL: Cellular layout 单元化布局
2. KM: Kanban management 看板管理
3. SMED: Single Minute Exchange of Dies “六十秒即时换模” 是一种快速和有效的切换方法
4. QCD: Quick Change Over 快速换型
5. TPM: Total Productive Maintenance 全面生产保养
6. VSM: Value Stream Mapping 价值流程图
7. JIT: Just in time 及时化生产(准时化生产)
8. OEE: Overall Equipment Effectiveness 设备综合效率
9. MTBF: Mean Time Between Failure 平均故障间隔时间
10. MTTR: mean time to repair 平均故障修复时间

# 精益六西格玛缩略语

1. CCAR: Concern Corrective Action Report 纠正措施报告
2. DCOV: Define, Characterize, Optimize, Verify 定义,描述,优化,验证
3. DFSS: Design for Six Sigma 六西格玛设计
4. DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve, Control 定义 测量 分析 改善 控制
5. ERA: Emergency Response Action 紧急响应措施
6. FTT: First Time Throughput 一次通过率
7. OEM: Original Equipment Manufacturer 主机厂
8. Q/EHS: Quality, Environment, Health, Safety 质量 环境 健康 安全
9. STA: Supplier Technical Assistance 供应商技术支持
10. TGW: Things Gone Wrong 错误的事件

# 精益六西格玛缩略语

1. S/W: software 软件
2. H/W: hardware 硬件
3. DCN: Design Change Notice 设计变更通知
4. F/T: Function Test 功能测试
5. PMP: Production Management Plan 工程管理计划
6. MRB: Material Review Board 物料评审会议
7. DMR Defective Material Report 材料缺陷报告
8. SO: Sales Order 销售订单
9. MO: Manufacture Order 制造清单
10. P/N: Part Number 料号
11. MRP: Material Requisition Plan 材料需求计划

# 精益六西格玛缩略语

1. WD: Working Days 工作天
2. JIT: Just In Time 准时化生产
3. WI: Work Instruction 工作说明
4. SOP: Standard Operation Procedure 作业指导书
5. SIP: Standard Inspection Procedure 检验指导书
6. IE: Industrial Engineer 工业工程
7. DCC: Document Control Center 文管中心
8. BOM: Bill OF Material 材料清单
9. CKD: Completed Kits Delivery 全件组装出货
10. SKD: Semi Kits Delivery 半件(小件)组装出货